## DocuPrint CG835/C830/C626PS 補足説明書

ドラムカートリッジの寿命および、ドラムカートリッジをより効率よくお使いいただくための留意事項を説明いたします。

## ●●● ドラムカートリッジの寿命について

ドラムカートリッジの寿命は、印刷状況によって異なります。下表は目安です。

モノクロ / カラー	印刷方法	印刷可能ページ数
モノクロ印刷のみ	連続印刷	A4 縦置き約 50,000 ページ
	間隔をあけた印刷	A4 縦置き約 10,000 ページ
カラー印刷のみ	連続印刷	A4 縦置き約 12,500 ページ
	間隔をあけた印刷	A4 縦置き約 5,000 ページ
カラー:モノクロ印刷比率 50:50	連続印刷	A4 縦置き約 20,000 ページ
	間隔をあけた印刷	A4 縦置き約 8,000 ページ
カラー:モノクロ印刷比率 80:20	連続印刷	A4 縦置き約 14,700 ページ
	間隔をあけた印刷	A4 縦置き約 6,000 ページ

ドラムカートリッジの寿命は、プリントした枚数ではなく、ドラムの回転数に依存します。本プリンターは、常に一定以上のレベルの画質を保持するために、プリンターの状態を調整する動作を、電源を入れた直後や、プリントとプリントの間などに行います。そのため、実際にプリントしているとき以外にも、画質の維持に必要な動作により、ドラムが回転します。一度に 1 枚だけ印刷する、印刷指示の時間間隔をあけた印刷をする、使用のつど電源の入 / 切をする、などの要因で、プリンターの初期化動作、プリント品質維持のための調整動作の頻度が高くなり、A4 縦置き 5,000 ページ以下でドラムカートリッジの寿命となることがあります。また、A4 横置きや、A3、B4 など、A4 縦置きより紙送り方向が長い用紙を使用する場合は、上表記

## ●●● 効率よくお使いいただくために

載の半分のページ数となります。

次のような点に留意して印刷すると、ドラムカートリッジをより効率よくお使いいただけます。

- ・一度に A4 縦置き 2 ページ以上の単位で印刷する
- ・電源の入/切は、一日一度にする
- ・印刷指示の時間間隔が長くなる場合は、節電モードに入る時間を長く設定する

文中の「A4横置き」、「A4縦置き」と「幅」、「長さ」の関係は下図のとおりです。

